COME RICAVARE I PESI SUGLI ASSI

Per ricavare questo dato bisogna leggere il dato; (1) e (2), stampato su di un etichetta posta nei seguenti possibili punti dell' auto:

- a) Posta vicino al gancio del cofano motore (normalmente rivettata)
- b) Posta vicino ad uno dei due duomi che alloggiano nel vano motore gli ammortizzatori (normalmente adesiva)
- c) Posta su una delle due porte anteriori vicino alla serratura (normalmente adesiva)
- d) Posta su uno dei due montanti delle porte anteriori vicino al gancio della serratura (normalmente adesiva)
- e) Posta sotto al tappeto del baule, rivettata o adesiva.

riporta i dati salienti dell'auto, alla fine vi e' il numero 1 e 2.

I numeri a fianco del numero 1 e del numero 2 sono rispettivamente i pesi dell' asse 1 anteriore e 2 posteriore.

